Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce réveil auquel vous pouvez brancher une lampe de chevet. Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil
- Mode d‘emploi

Description du produit

① Touche „Alarm“

② Touche „Sleep“

③ Touche „Alarm ON-OFF“

④ Touche „Minute“

⑤ Touche „Hour“

⑥ Molette „Snooze“/gradation

⑦ Touche „Time“

Mise en marche

1. Branchez le cordon d‘alimentation secteur à une prise murale.
2. L‘appareil effectue un autotest. Dès que le test est terminé, un signal sonore retentit.
3. L‘appareil est prêt à l‘emploi.
4. Branchez une lampe de chevet sur le réveil.

ATTENTION :
La lampe de chevet doit absolument disposer d‘une ampoule à intensité réglable. Vous ne devez brancher au réveil aucune lampe de chevet alimentée par un cordon d‘alimentation externe ou possédant déjà son propre variateur d‘intensité !

5. Vous pouvez régler l‘intensité de la lampe de chevet sur le réveil, à l‘aide de la molette de gradation.
6. Une fois que la luminosité de la lampe est réglée, vous pouvez l‘allumer et éteindre à l‘aide de la molette de gradation.

Réglage de l‘heure

Pour régler l‘heure du réveil, procédez de la manière suivante :

1. Maintenez la touche „Time“ enfoncée.
2. Appuyez sur la touche „Hour“ pour régler les heures. Maintenez la touche enfoncée pour accélérer le défilement des heures.
3. Appuyez sur la touche „Minute“ pour régler les minutes. Maintenez la touche enfoncée pour accélérer le défilement des minutes.
4. Relâchez la touche „Time“.
5. L‘heure est maintenant réglée.

Réglage de l‘alarme

Pour régler l‘heure de l‘alarme sur le réveil, procédez de la manière suivante :

6. Maintenez la touche „Alarm“ enfoncée.
7. Sur l‘écran s‘affiche alors l‘heure de l‘alarme au lieu de l‘heure actuelle.
8. Réglez l‘heure de réveil souhaitée à l‘aide des touches „Hour“ et „Minute“. Pour ce faire, procédez comme décrit dans le paragraphe „Réglage de l‘heure“, étapes 2 et 3.

9. En plus du signal sonore de l'alarme, vous pouvez activer une lampe de chevet branchée au réveil.
10. Réglez la luminosité de la lampe à l'aide de la molette de gradation. Lorsque la valeur est 0, la lampe reste éteinte. Lorsque la valeur est 20, l'intensité de la lampe est maximale.
11. Relâchez la touche „Alarm".
12. L'alarme est maintenant réglée. Pour activer l'alarme, placez l'interrupteur, situé sur le côté du réveil, sur „ON". Pour désactiver l'alarme, placez l'interrupteur sur „OFF".
13. Appuyez sur la molette „Snooze" pour éteindre une alarme en train de sonner. Si vous appuyez de nouveau sur la molette, la lampe de chevet branchée s'éteint.

Fonction sommeil (Sleep)
La fonction Sleep vous permet de régler l'arrêt automatique de la lampe de chevet.
Pour régler l'heure de „sommeil" sur le réveil, procédez de la manière suivante :
1. Maintenez la touche „Sleep" (située sur le côté du réveil) enfoncée.
2. Sur l'écran s'affiche alors la durée du mode Sleep.
3. Réglez alors la durée souhaitée. La valeur maximale pour la fonction Sleep est 1 heure et 59 minutes.

Alimentation supplémentaire
Vous pouvez insérer deux piles de type AAA (non fournies) dans le compartiment à piles du réveil. Ouvrez pour cela le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil. Respectez absolument la polarité lors de la mise en place des piles !
Les piles fournissent suffisamment d'énergie à l'appareil pour garder en mémoire vos réglages lorsqu'il n'est pas branché à l'alimentation secteur. Toutes les autres fonctions du réveil ne sont pas accessibles avec la seule alimentation des piles.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité..

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-7129 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
12.08.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7129.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 08/2011 - EX:CK//EX:CK//VGR